

AeroTherm X12

Bedienungsanleitung - Kurzfassung

1. Produktübersicht

Die AeroTherm X12 ist eine fiktive Luft/Wasser-Wärmepumpe für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Diese Demo-Unterlage zeigt beispielhaft, wie Bedieninformationen über einen QR-X direkt am Gerät bereitgestellt werden können.

2. Grundbedienung

Die Anlage arbeitet im Automatikbetrieb. Solltemperatur, Betriebsart und Zeitprogramme können über die Regelung oder eine verbundene App angepasst werden.
Empfohlener Wohnraum-Sollwert: 20 bis 22 °C. Änderungen sollten schrittweise vorgenommen werden.

3. Betriebsarten

Heizen: regulärer Heizbetrieb.
Warmwasser: priorisierte Warmwasserbereitung.
Eco: energieoptimierter Betrieb.
Abwesenheit: abgesenkter Betrieb für längere Abwesenheiten.

4. Hinweise

Luftwege an der Außeneinheit freihalten. Keine Gegenstände vor dem Ventilator lagern. Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Fehlermeldungen oder sichtbaren Leckagen den Fachbetrieb kontaktieren.

5. QR-X Vorteil

Die hinterlegten Unterlagen können zentral aktualisiert werden, ohne dass der QR-X am Gerät ausgetauscht werden muss.